Оглавление

Введение	4
Начало работы	5
Главное меню	6
Список ТС	7
События	9
Панель быстрого доступа	10
Общие настройки программы	11
Журнал событий и сообщений	17
Настройка оповещений	19

Введение

В данном руководстве пользователя приведено описание модуля диспетчерской программы АвтоГРАФ-События (AGNotifier) версии 2.0.6.

Программа АвтоГРАФ-События предназначена для оповещения оператора о различных событиях, связанных с транспортным средством (TC). Программа может работать как со списком транспорта диспетчерской программы АвтоГРАФ, так и произвольным списком, добавленным пользователем вручную. Для работы программы необходимо указать путь к данным для обработки. Программа поддерживает работу с файлами формата .bin и .sbin.

Основные возможности программы АвтоГРАФ-События:

- Поиск событий по заданным критериям и оповещение оператора о них.
- Поддержка звуковых уведомлений.
- Отправка уведомлений через Jabber-сервер.
- Отправка уведомлений на электронную почту.
- Отправка SMS уведомлений.
- Создание отчетов по полученным данным.

Начало работы

Для запуска программы АвтоГРАФ-События откройте файл AGNotifier.exe. Откроется главное окно программы (рис.1).

АвтоГРАФ - События					×
1 🔁 🔁 🕕 🔶					
2 TC	№ прибора	3		2	🛛 кт
😎 Bce					
< По умолчанию >					
🐨 AUTO - Emulator					
🌮 ГАЗель		9999998	P 1	2	6,5
Freightliner 💞		9999999	P 1	2	55,8
		1			/
🛛 🗆 🗐 • 🚅 🗙 🔸	-(4)				

Рис.1 – Главное окно.

- **1.** Главное меню меню содержит кнопки вызова различных меню, в которых оператор может настроить параметры оповещений, событий и т.д.
- **2.** Список TC список TC, импортированный или созданный вручную, события которых будут обрабатываться в программе.
- **3. События** в списке отображается состояние соответствующего параметра ТС. Добавить или удалить индикаторы можно в меню настроек программы.
- **4.** Панель редактирования списка TC панель содержит кнопки для редактирования списка транспортных средств и их параметров.

Главное меню



Рис.2 – Главное меню.

Общие настройки. В этом меню пользователь может настроить параметры работы программы.



История событий. В этом меню пользователь может посмотреть историю событий и вывести отчеты.

Настройки оповещений. В этом меню пользователь может настроить параметры оповещения о событиях.



О программе. Информация о программе: версия, носитель авторского права.

Список ТС

Для того чтобы программа АвтоГРАФ-События могла оповещать оператора о различных событиях TC, это TC должно быть добавлено в список транспорта программы.

ТС может быть добавлено в список вручную или импортировано из диспетчерской программы АвтоГРАФ.

Создание списка ТС вручную:



- Нажмите правой кнопкой мыши на Списке транспорта. Откроется меню списка.
- В появившемся меню выберите команду «Добавить группу» (рис.3).
- Появится окно «Добавление группы в список транспорта». В этом окне задайте имя группы и нажмите кнопку «Добавить».

Внутри группы может быть создано неограниченное количество подгрупп.

Рис.3 – Создание новой группы ТС.

	обытия					-				2	×
if 🖭 🖌	0						0		0		-
	IC		№ прибој	ba		•	E	U	2	кі	N
Автобусы	1	Переименоват	ъ группу	F2	1						
	ī	Задать иконку		Ctrl+I							
	- 📬	Добавить подг	руппу								
	4	Добавить ТС в	группу	Ctrl+D							
	×	Удалить групп	y	Delete							
	_				_						

- Выделите созданную группу и нажмите правой кнопкой мыши для вызова меню группы.
- В меню группы выберите команду «Добавить ТС в группу» (рис.4) или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+D.
- В появившемся меню «Добавление ТС в список транспорта» укажите имя ТС (Отображаемое имя), которое будет отображаться в списке TC, задайте номер прибора АвтоГРАФ (Номер прибора), установленного на борту ТС и номер телефона, привязанный к данному ТС (Телефон). В дальнейшем на данный телефонный номер оператор может отправлять текстовые сообщения с помощью программы АвтоГРАФ-События.
- Нажмите кнопку «Добавить».
- Новое ТС появится в списке.

Рис.4 – Добавление нового ТС в группу.

- Для каждого TC пользователь может задать произвольную иконку (команда «Задать иконку» в меню группы). Эта иконка будет отображаться в списке транспорта и в окне «Просмотр событий».
- ТС и группы можно переносить из одной группы в другую. Для этого необходимо, зажав левую кнопку мыши на интересующем объекте списка, переместить в нужную группу.

Импорт списка из диспетчерской программы АвтоГРАФ:

"	Общие настройки	×	
\$ •	Общие настройки Общие Настройка отображаеных колонок Список транспорта Настройка оповещений Сообщения Настройки заbber Отправка сообщений через E-mail Звуки Настройки модена Оповещение через SMS	Загрузить из програнны "АвтоГРАФа" Очистить список	
		Применить Закрыть	

- Вызовите меню «Общие настройки» (Главное меню Общие настройки).
- В меню «Общие настройки» перейдите на вкладку «Список транспорта».
- На вкладке «Список транспорта» нажмите кнопку «Загрузить из программы «АвтоГРАФа».
- Список ТС диспетчерской программы полностью будет загружен в программу АвтоГРАФ-События. Перед загрузкой нового списка из программы «АвтоГРАФ», существующий список будет очищен.
- Для того чтобы очистить список транспорта нажмите кнопку «**Очистить список**».

Рис.5 – Импорт списка ТС из диспетчерской программы.

- Сортировка списка транспорта осуществляется в алфавитном порядке. Пользователь может настроить направление сортировки: по возрастанию или убыванию.
- Для настройки сортировки и других параметров нажмите правой кнопкой мыши на заголовке списка. В появившемся меню выберите нужную команду.

События

На панели «События» отображается список событий ТС (рис.1, п.3). Оператор может выбрать необходимый набор событий, о которых следует оповещать.

Двойное нажатие левой кнопкой мыши на строке списка открывает окно «Просмотр событий» (рис.6). В этом окне выводится подробное описание событий конкретного TC. События каждого TC выводятся на отдельных вкладках окна.

Просмот	р событий		- 0	X
Sreightlin 🜮	ner X	🍻 ГАЗель		
	TC: Freightliner (№ прибора: 9999999)		
	Nº ⊤	елефона:		
 ! Freigh Остановка ! Freigh Остановка ! Freigh Отсутствуя ! Freigh Отсутствуя <Поле ввод 	tliner (15:11:44 19.02.201 э транспортного средства tliner (15:12:45 19.02.201 а транспортного средства tliner (15:17:04 19.02.201 ет прием данных более 5 ми tliner (09:39:31 20.02.201 ет прием данных более 5 ми а сообщений>	3) 3) 4. 3) 4.	Отпра	Ф

Рис.6 – Просмотр сообщений.

В окне «Просмотр событий» оператор может ввести текстовое сообщение и передать его водителю.

Обмен сообщениями осуществляется по протоколу Jabber. Параметры протокола должны быть соответствующим образом настроены в программе.

Сообщение передается на логин терминала, который регистрируется в сервисе Jabber по серийному номеру терминала, установленного на борту TC.

Для обмена сообщениями используется специальная программа MessageHandler, которая позволяет передавать сообщения между терминалом (водителем посредством АвтоГРАФ-Инфо) и оператором через программу АвтоГРАФ-События.

Текстовые сообщения могут использоваться в качестве комментариев оператора. В этом случае не требуется настраивать Jabber-сервер. Комментарий необходимо набрать в поле ввода сообщений и нажать кнопку **Отправить**. Он будет сохранен в истории программы АвтоГРАФ-События.



Примечание:

Для получения более подробной информации по работе с программой MessageHandler см. соответствующее руководство пользователя.

Панель редактирования списка ТС

Панель редактирования списка ТС расположена в нижней части рабочего окна программы АвтоГРАФ-События (рис.1,п.4).

появившемся окне выберите нужную иконку, которая будет отображаться в списке транспорта.



Изменить параметры. Выделите в списке транспорта группу или TC и нажмите кнопку «**Изменить** параметры» для редактирования их параметров.

Задать иконку. В списке транспорта выделите интересующее TC и нажмите кнопку «Задать иконку». В

Добавить группу. В списке транспорта выберите группу и нажмите кнопку «**Добавить группу**». Для создания новой группы на том же уровне, что и выбранная нажмите кнопку «**Добавить группу**». Для создания группы уровнем ниже нажмите кнопку «**Добавить подгруппу**».



Добавить TC. В списке транспорта выберите интересующую группу и нажмите кнопку «Добавить TC».

X

Удалить. В списке транспорта выберите группу или ТС и нажмите кнопку «Удалить» для его удаления.

• Генерировать

неопределенном

Общие настройки программы

Для вызова меню настроек параметров программы нажмите кнопку «Общие настройки» в Главном меню.

Откроется меню «Общие настройки».

Настройки программы расположены на нескольких вкладках меню.

Общие настройки

Общие настройки		
Общие	Генерировать события при неопределенном предыдущем состояни	и
Настройка отображаемых колонок	Игнорировать данные старше, ч: 0 🗘	
Список транспорта	Danka c nahhlumu: X:\Albina\AG Emulator\Data	
Настройка оповещений		
Сообщения		
Настройки Jabber		
Отправка сообщений через E-mail		
Звуки		
Настройки модема		
Оповещение через SMS		
	Применить Заков	пь

АвтоГРАФ-События уведомлять о новых событиях при неизвестном предыдущем состояние того или иного параметра ТС • Игнорировать данные старше, ч – не

состоянии - при запуске программы

события

при

предыдущем

- Игнорировать данные старше, ч не использовать в обработке данные старше указанного времени.
- Папка с данными в этом поле необходимо указать путь к папке с данными, которые были получены от терминалов АвтоГРАФ (файлы .sbin).

Рис.7 – Вкладка «Общие настройки».

Настройка отображаемых колонок

На данной вкладке пользователь может включить или отключить отображение тех или иных параметров TC в программе.

бщие	Основные	
астройка отображаемых колонок	🗹 Номер прибора	Номер телефона
писок транспорта	🗹 Прием	🖌 Контрольные точки
астройка оповещений	Местоположение Движение/остановка	Геозоны Скорость
ообщения	3вонок	
астройки Jabber	Датчики	1Wire температуры
	🗹 Датчик 1	🗹 Температура 1
тправка сообщений через E-mail	🗹 Датчик 2	Температура 2
вуки	🔲 Датчик 3	🗌 Температура 3
астройки модема	🗹 Датчик 4	🗌 Температура 4
повещение через SMS	🗌 Датчик 5	🗹 Температура 5
nobellenne hepeb binb	🔲 Датчик б	🗹 Температура б
	🗌 Датчик 7	🗌 Температура 7
	🔲 Датчик 8	🗌 Температура 8

Состояние выбранных параметров будут отображаться в главном окне программы АвтоГРАФ-События на панели События.

Рис.8 – Вкладка «Настройка отображаемых колонок».

Список транспорта

^ү Общие настройки	×
Общие	
Настройка отображаемых колонок	Загрузить из программы "АвтоГРАФа"
Список транспорта	Очистить список
Настройка оповещений	
Сообщения	
Настройки Jabber	
Отправка сообщений через E-mail	
Звуки	
Настройки модема	
Оповещение через SMS	
	Применить Закрыть

• Кнопка «Загрузить из программы «АвтоГРАФа» - загрузить список транспортных средств из диспетчерской программы АвтоГРАФ. При загрузке нового списка из диспетчерской программы старый список будет удален полностью.

• Кнопка «Очистить список» – очистить текущий список транспорта.

Рис. 9 – Вкладка «Список транспорта».

Настройка оповещений

У Общие настройки	×
Общие	Всплывающие сообщения
Настройка отображаемых колонок	🗹 Показывать всплывающие сообщения
Список транспорта	Время показа всплывающих сообщений, сек 3 🜲
Настройка оповещений	
Сообщения	
Настройки Jabber	
Отправка сообщений через E-mail	
Звуки	
Настройки модема	
Оповещение через SMS	
	Применить Закрыть

Рис.10 – Вкладка «Настройка оповещений».

- Показывать всплывающие сообщения — выводить в правом нижнем углу экрана всплывающие текстовые уведомления о событиях.
- Время показа всплывающего сообщения, сек – показывать всплывающее сообщение в течение указанного интервала времени.

Сообщения

У Общие настройки	
Общие Настройка отображаеных колонок Список транспорта Настройка оповещений Сообщения Настройки Jabber Отправка сообщений через E-mail Звуки Настройки модема Оповещение через SMS	Сво-ва текста сообщений Шрифт: Таhoma • Размер шрифта: 10 •
	Применить Закрыть

На данной вкладке пользователь может настроить свойства текста оповещений – выбрать тип и размер шрифта.

Рис.11 – Вкладка «Сообщения».

Настройки Jabber

В программе АвтоГРАФ-События для передачи и приема сообщений может использоваться протокол Jabber. Для этого на вкладке «Настройки Jabber» необходимо включить пункт «Использовать Jabber-сервер для приема и передачи сообщений» и настроить соответствующим образом параметры протокола.

У Общие настройки	
1	
Общие	🗹 Использовать Jabber-сервер для приема и передачи сообщений
Настройка отображаемых колоно	к Настройки
Список транспорта	Jabber-cepsep: example.com
Настройка оповещений	Порт: 5222
Сообщения	Имя пользователя: dispatcher
Настройки Jabber	Пароль: ******
Отправка сообщений через E-mail	Отображаемое имя: Оператора
Звуки	🗹 Оповещать через Jabber
Настройки модема	Оповещения через Jabber
Оповещение через SMS	Логин пересылки: user1@example.com;user2@example.com
	🗹 Оповещать о событиях
	Оповещать о сообщениях от водителя
	Оповещать о сообщениях от оператора
	Применить Закрыть

- Jabber-сервер доменное имя Jabberсервера. Например, *example.com*.
- Порт порт для обмена сообщениями. По умолчанию, порт 5222.
- Имя пользователя уникальное имя пользователя – отправителя уведомлений, например, *dispatcher*.
- Пароль пароль пользователя.
- Отображаемое имя произвольное имя, которое будет идентифицировать отправителя сообщений.
- Оповещать через Jabber использовать Jabber-сервер для передачи уведомлений о событиях.
- Логин пересылки адреса, на которые необходимо отсылать уведомления. Адреса следует перечислить через точку с запятой («;»).

Рис.12 – Вкладка Настройки Jabber.

- Оповещать о событиях пересылать через Jabber-сервер уведомления о событиях. Данная опция глобально включает и отключает этот способ уведомления о событиях. При отключении опции уведомления о событиях не будут отсылаться, даже если в Меню настройки оповещений эти уведомления включены.
- Оповещать о сообщениях от водителя пересылать через Jabber-сервер уведомления об отправки водителем сообщения.
- Оповещать о сообщениях от оператора пересылать через Jabber-сервер уведомления об отправке оператором сообщения.

Отправка сообщений через Email

^ү Общие настройки	×
Общие Настройка отображаемых колонок Список транспорта Настройка оповещений Сообщения Настройки Jabber	Отправлять события через E-mail Настройки SMTP-сервера SMTP-сервер: smtp.mastermail.ru Tип соединения: Обычное ▼ Порт: 25 Настройки авторизации E-mail пользователя: user@tk-chel.ru
Отправка сообщений через E-mail Звуки Настройки модема Оповещение через SMS	Гароль: Е-mail адрес отправки: Адрес: dispatcher @mail.ru Настройки оповещений ✓ Оповещать о событиях ✓ Оповещать о сообщениях от водителя Оповещать о сообщениях от оператора
	Применить Закрыть

На этой вкладке пользователь может настроить параметры передачи сообщений на электронную почту.

Отправлять события через E-mail – разрешить передавать уведомления о событиях на электронную почту.

Настройка SMTP-сервера:

- **SMTP-сервер** доменное имя сервера входящей почты.
- Тип соединения способ передачи сообщений: по обычному каналу или по защищенному каналу (SSL).
- Порт порт сервера для передачи сообщений. По умолчанию порт -25.

Рис.13 – Вкладка Отправка сообщений через E-mail.

Настройка авторизации:

- E-mail пользователя адрес электронный почты пользователя (включая логин, разделитель @ и имя сервера) для отсылки уведомлений.
- Пароль пароль пользователя.

E-mail адрес отправки:

• Адрес – адреса электронной почты (включая логин, разделитель @ и имя сервера), на которые необходимо отправлять уведомления о событиях. Адреса следует перечислять через точку с запятой («;»).

Настройки оповещений:

- Оповещать о событиях отправлять на электронную почту уведомления о событиях. Данная опция глобально включает и отключает этот способ уведомления о событиях. При отключении опции уведомления о событиях не будут отсылаться, даже если в Меню настройки оповещений эти уведомления включены.
- Оповещать о сообщениях от водителя отправлять на электронную почту уведомления об отправке водителем сообщения.
- Оповещать о сообщениях от оператора отправлять на электронную почту уведомления об отправке оператором сообщения.

Звуковое оповещение

🖞 Общие настройки					×
Общие	🗹 Включить з	вуковое оповещение			
Настройка отображаемых колонок	Цикличное	воспроизведение			
Список транспорта	Приоритет 🔺	Сработка события	Звуковой файл	*	
Настройка оповещений	0	"Прием"	sound4.wav	- 2	
The point of obcidential	1	"Местоположение"	ring2.wav	- 2	
Сообщения	2	"Движение/Остано		- 2	
Настройки Jabber	3	"Контрольные точки"		- 2	
Отправка сообщений через E-mail	4	"Геозоны"		- 2	
o nipublici coccutentini repesie intali	5	"Скорость"		- 🎅 🛛	
Звуки	6	"Датчик 1"		- 2	
Настройки модема	7	"Датчик 2"		- 2	
Оповещение через SMS	8	"Датчик 4"		- 2	
onobeagenne repes on b	9	"Датчик 5"		- 2	
	10	"Датчик 6"		- 2	
	11	"Датчик 7"		- 2	
	12	"Датчик 8"		- 22 -	
	(Применить	Зақ	рыть

- Включить звуковое оповещение использовать звуковое оповещение для уведомления о событиях и сообщениях.
- **Цикличное воспроизведение** проигрывать звуковой файл непрерывно.

Для каждого события задан его приоритет. Соответственно, оповещение происходит согласно установленным приоритетам. Для каждого события пользователь может назначить звуковой файл, который будет проигрываться при появлении этого события. Звуковой файл может быть выбран из списка стандартных или задан произвольный.

Рис.14 – Вкладка Звуковое оповещение.



Примечание:

Программа АвтоГРАФ-События поддерживает звуковые файлы формата .wav. Все звуковые файлы пользователя должны быть размещены папке **\Sounds** с установленной программой АвтоГРАФ-События.

После добавления новых звуковых файлов необходимо обновить список, нажав соответствующую кнопку 🅓

Прослушать выбранный звуковой файл можно, нажав кнопку

Настройки модема

На этой вкладке можно настроить параметры работы с внешним модемом. Использование внешнего модема позволяет звонить и принимать звонки с ПК при помощи программы АвтоГРАФ-События, а также отправлять SMS уведомления. Внешний модем должен быть подключен к ПК через СОМ-порт (физический или виртуальный).

РОбщие настройки			×
Общие	🗹 Использовать модем		По умолчанию
Настройка отображаемых колонок	Название СОМ-порта:	COM4	
Список транспорта	PIN-код (если включена проверка):	1234	
Настройка оповещений	Скорость порта(baud rate):	115200	
Сообщения	Контроль четности(Parity):	None	•
Настройки Jabber	Число битов данных:	8	
Отправка сообщений через E-mail	Число стоповых битов:	One	•
Звуки	Таймаут записи, мс:	500	
Пастроики модема	Таймаут чтения, мс:	500	
Оповещение через SMS	Команды инициализации модема: (каждая команда с новой строки)	AT#GPIO=7,1,2 AT#SRP=3 AT#SHFSD=0 AT#SHSSD=0	* *
		Применить	Закрыть

 Использовать модем – разрешить использовать внешний модем для совершения исходящих, приема входящих вызовов и отправки SMS уведомлений.

- Название СОМ-порта укажите номер СОМ-порта, к которому подключен внешний модем. Номер нужного СОМпорта можно узнать в Диспетчере устройств.
- **PIN-код** укажите PIN-код SIM-карты установленной во внешний модем. Если в модеме отключена проверка PIN-кода, то оставьте поле пустым.

Рис. 15 – Вкладка Настройка модема.

Перечисленные ниже параметры необходимо указывать конкретно для Вашего модема. Эти параметры можно узнать в документации к Вашему модему.

- Скорость порта (baud rate) укажите скорость работы СОМ-порта для подключенного модема.
- Контроль четности (Parity) выберите способ контроля четности для вашего модема.
- Число битов данных укажите количество бит в поле данных.
- Число стоповых битов выберите количество стоповых битов, используемых при передаче данных модему.
- Таймаут записи, мс максимальное время ожидания ответа от модема при записи данных, после которого принимается решение о неуспешной попытке.
- Таймаут чтения, мс максимальное время ожидания ответа от модема при чтении данных, после которого принимается решение о неуспешной попытке.
- Команды инициализации модема в этом поле в порядке обработки перечислите команды инициализации модема. Каждая новая команда должна указываться с новой строки.
- Нажав кнопку «По умолчанию» можно установить настройки для модема производства ООО ТехноКом.



Примечание:

При установке настроек по умолчанию необходимо проверить номер СОМ-порта, к которому подключен модем.

Оповещение через SMS

Система оповещений через SMS позволяет отсылать текстовые уведомления о событиях на указанные телефонные номера.

• Оповещать о событиях через SMS -

через

о событиях.

оповещения

•Номера – номера

точку с запятой («;»).

разрешить отправлять SMS уведомления

телефонов должны быть указаны с

префиксом выхода на междугороднюю

линию (+7 или 8) и перечислены через

телефонов для

Номера

SMS.



Рис.16 - Оповещение через SMS.

Настройки оповещений.

- Оповещать о событиях разрешить отправлять уведомления о событиях через SMS. Данная опция глобально включает и отключает этот способ оповещения. При отключении опции уведомления о событиях не будут отсылаться, даже если в Меню настройки оповещений эти уведомления включены.
- Оповещать о сообщениях от водителя отправлять через SMS уведомления об отправке водителем сообщения.
- Оповещать о сообщениях от оператора отправлять через SMS уведомления об отправке оператором сообщения.



Внимание!

Для отправки SMS уведомлений внешний модем должен быть соответствующим образом настроен.

Журнал событий и сообщений

Историю событий пользователь может посмотреть в Журнале событий и сообщений, который содержит список событий по каждому TC за выбранный промежуток времени, а также списки сообщений водителя и диспетчера.

🖳 Журнал событий и сообщени	й				
👻 🔲 😋 Bce	🖵 🗐 😋 Bce	Выбор проме	жутка времени	1	
 ✓ < По умолчанию > ✓ <li< td=""><td> Состояние ТС Прием Прием Местоположение Движение/остановка О Контрольные точки </td><td>За предыду</td><td>щий месяц</td><td> c 01.02.2013 no 01.03.2013 </td><td></td></li<>	 Состояние ТС Прием Прием Местоположение Движение/остановка О Контрольные точки 	За предыду	щий месяц	 c 01.02.2013 no 01.03.2013 	
	Скорости	Manage TC	Tue	Prove	Cashwarma
		модель то		10.02.12.14.50.20	Сооощение
	П Датчик 1	ГАЗель		19-02-13 14:56:20	Датчик 2 включен
	🛛 🛛 Датчик 2	ГАЗель		19-02-13 14:57:26	Остановка транспор
	🗹 🕄 Датчик 3	ГАЗель		19-02-13 14:57:31	Остановка транспор
	🗌 🖪 Датчик 4	ГАЗель		19-02-13 14:57:36	Остановка транспор
	🔲 🗔 Датчик 5	ГАЗель		19-02-13 14:57:47	Остановка транспор
	🔲 🔂 Датчик б	- ГАЗель	P	19-02-13 14:57:55	Остановка транспор
	🗌 7 Датчик 7	Freightliner	2	19-02-13 14:56:26	Латчик 2 включен
	🔲 🚯 Датчик 8	Freightliner	E E	19-02-13 14:56:26	Остановка транспор
	 Цез 1-Wire температура 	Freightliner		19-02-13 14:56:36	Порог скорости 70 к
	🛄 👪 1 температура	Freightliner	P	19-02-13 14:58:34	Остановка транспор
		Freightliner		19-02-13 14:58:52	Порог скорости 70 к
		Freightliner	P	19-02-13 14:58:52	Остановка транспор
		Freightliner		19-02-13 15:00:08	Порог скорости 70 к
	🗌 📕 6 температура	Freightliner	P	19-02-13 15:03:09	Остановка транспор
	🗌 🦉 7 температура	Freightliner		19-02-13 15:03:32	Порог скорости 70 к
	🗌 🦉 8 температура	Freightliner		19-02-13 15:03:50	Порог скорости 70 к
	🚽 🔲 😂 Сообщения	Freightliner	P	19-02-13 15:05:34	Остановка транспор
	🗹 違 Сообщение от водителя	Freightliner	P	19-02-13 15:06:20	Остановка транспор 🚽
	🗌 🚔 Сообщение от диспетчера				
			Редан	ктировать шаблон	Вывести отчет

Рис.17 – Журнал событий и сообщений.

Выбрав в Журнале интересующую группу ТС и расчетный период можно составить отчет по событиям или посмотреть список событий в Журнале.

В левой части Журнала приведен список транспорта программы АвтоГРАФ-События. Для составления отчета пользователь может выбрать как отдельное TC, так и группу TC.

Список событий содержит перечень всех событий, доступных в программе АвтоГРАФ-События, в том числе сообщения от диспетчера и водителя. В этом списке необходимо выбрать события, которые должны быть включены в отчет.

В поле **Выбор промежутка времени** необходимо настроить расчетный период. В отчет будут включены данные только за выбранный промежуток времени. Промежуток может быть выбран из списка предустановленных или настроен вручную.

В правой части Журнала будет показана история событий по выбранным TC за указанный расчетный период. Данный список может быть сгруппирован по нескольким критериям: модель TC, тип события, время события, описание события (сообщение).

🖳 Журнал событий и сообы	цений	1	-		
✓ ✓ → Все ✓ → < По умолч ✓ → АUTO - Emul ✓ → АUTO - Emul ✓ → ГАЗель ✓ → Freichtfürger	 ✓ ✓ ⇒ Все ✓ ✓ ⇒ Состояние ТС ✓ ⇒ Прием ✓ ≅ Местопо ✓ ✓ ☐ Лаухен 	Выбор промежут За предыдущи	тка времени й месяц 🔻	c 01.02.2013 ▼ no 01.03.2013 ▼	0:00 ¢
✓ ✓ Зарировка ✓ ✓ Зарировка ✓ ✓ З руру	 ✓ О Контрол ✓ О Геозоны ✓ № Скорость 	Модель ТС Иодель ТС	∑ р <mark>есноколо</mark> • Тип	Перемест колонки Время	ите сюда заголовок
	 Состояние Датчик 1 Датчик 2 Датчик 3 Датчик 4 Датчик 4 Датчик 5 Датчик 5 Датчик 5 	Freightliner Freightliner Freightliner Freightliner Freightliner Freightliner		19-02-13 14:56:26 19-02-13 14:56:26 19-02-13 14:56:36 19-02-13 14:58:34 19-02-13 14:58:52 19-02-13 14:58:52 19-02-13 14:58:52	Датчик 2 включен Остановка транспортного ср Порог окорости 70 кн/ч прев Остановка транспортного ср Порог окорости 70 кн/ч прев Остановка транспортного ср Порог окорости 70 кн/ч прев
	✓ ✓ Датчик 7 ✓ Э Датчик 8 ✓ ✓ 1-Wire темп ✓ I темпе ✓ ✓ 2 темпе ✓ 3 темпе ✓ 3 темпе	Freightliner Freightliner Freightliner Freightliner Freightliner Freightliner		19-02-13 15:03:09 19-02-13 15:03:32 19-02-13 15:03:32 19-02-13 15:05:34 19-02-13 15:06:20 19-02-13 15:06:34	Остановка транспортного ср Порог скорости 70 км/ч прев Порог скорости 70 км/ч прев Остановка транспортного ср Остановка транспортного ср
		Freightliner Freightliner Freightliner Freightliner Freightliner Freightliner		19-02-13 15:11:24 19-02-13 15:08:32 19-02-13 15:08:32 19-02-13 15:10:08 19-02-13 15:10:08 19-02-13 15:11:44	Отсутствует прием данных Порог скорости 70 км/ч прев Остановка транспортного ср Порог скорости 70 км/ч прев Остановка транспортного ср Остановка транспортного ср
	🗹 🚔 Сообще	segreen Hall		Редактировать ша	блон Вывести отчет

Для группировки списка переместите интересующий заголовок колонки (Модель TC, Тип, Время, Сообщение) в область группировки (см. рис.18)

После перемещения

в область группировки.

мыши на этом

Разгруппировать.

Отменить

группировки)

заголовка

по

критерии (в

выбрав

одному

будет разделен на отдельные группы.

Внутри отдельной группы события могут

быть также сгруппированы. Для этого также

необходимо перетащить нужный заголовок

критериев можно нажав правой кнопкой

В контекстном меню списка также доступны

команды настройки вида списка событий.

группировку

И

список

ИЗ

области

команду





Рис.19 – События по группам.

При помощи Журнала событий пользователь может подготовить и напечатать отчет.

Создание отчета:

- 1. В Журнале событий в списке транспорта выберите ТС, по которым необходимо вывести отчет.
- 2. Далее выберите события, которые должны быть включены в отчет.
- **3.** Выберите расчетный период (поле **Выбор промежутка времени**). В отчет будут включены только данные за указанный промежуток времени.
- **4.** Для предварительного просмотра отчета и дальнейшей ее печати нажмите кнопку **Вывести отчет.** В этом меню пользователь может настроить параметры печати и напечатать отчет, экспортировать во внешний файл или отправить на адрес электронной почты.
- **5.** Для редактирования шаблона отчета нажмите кнопку **Редактировать шаблон.** В редакторе пользователь может настроить поля данных, добавить дополнительные данные и т.д.

Настройка оповещений

В программе АвтоГРАФ-События для каждого TC можно задать набор событий, о которых программа будет оповещать оператора. Включить или отключить оповещения можно в меню Настройка оповещений.

	Для вызова меню нажмите	е кнопку Настройка с	оповещений в Главном меню.
--	-------------------------	-----------------------------	----------------------------



Список транспорта содержит список TC программы АвтоГРАФ-События. Настройки оповещения могут быть заданы как для отдельного TC так и для группы TC.

Список событий содержит перечень всех событий. Выбирая нужное событие можно настроить его параметры оповещения в меню настройки событий.

Рис.20 – Настройка оповещений по ТС.

В списке транспорта выберите ТС, для которого нужно настроить параметры оповещения.

В списке событий выберите и настройте события для выбранного ТС, о которых необходимо оповещать водителя.

Для того чтобы включить оповещение о событии установите галочку 🗹 напротив соответствующей строки списка. В меню настройки оповещений для каждого события выберите нужный способ оповещения:



Отправлять оповещение на электронный ящик.



Оповещать через Jabber-сервер.

Оповещать через SMS.

Настройка оповещений

• Прием.

Прием		Her muous	-
П Местоположение	Условие оповещения:	петприена	5 *
Р Движение			- •
🔘 КТ			
🔘 Зоны			
🔛 Скорость			
🚺 Датчик 1			
🛿 Датчик 2			
🛃 Датчик 3			
🚺 Датчик 4			
💽 Датчик 5			
🚯 Датчик б			
🕅 Датчик 7			
🕄 Датчик 8			
1-Wire t°	Оповещения		
			_

Условие оповещения – выберите условие оповещения оператора о событии.

Нет данных более, мин – оповещать, если нет данных дольше указанного интервала времени (в минутах).

Рис.21 – Оповещение о приеме данных.

• Местоположение.

	Прием			
\checkmark	Ш Местоположение	Условие оповещения:	нет координат	5 *
	🖻 Движение	пет координат солсеунит		
	🔘 КТ			
	💿 Зоны			
	📓 Скорость			
	🚺 Датчик 1			
	🛛 Датчик 2			
	🛐 Датчик 3			
	🖪 Датчик 4			
	🖸 Датчик 5			
	🔂 Датчик б			
	🕅 Датчик 7			
	🖪 Датчик 8			
	1-Wire t°	Оповещения		

Рис.22 – Оповещение о состоянии приема координат.

• Движение.

	Прием		Descravi
	Нестоположение	условие оповещения:	простои +
\checkmark	Движение	Порог движение/остановка, с:	30 -
	© KT	Радиус зоны остановки, м:	10 -
	() Зоны	_	
	🔛 Скорость	_	
	🚺 Датчик 1		
	🛿 Датчик 2		
	🕄 Датчик 3		
	🖪 Датчик 4		
	Датчик 5		
	Датчик 6		
	🚺 Датчик 7		
	🕄 Датчик 8		
	1-Wire t°	Оповещения	

Рис.23 – Оповещение об остановках.

	Прием	Условие оповещения:	Вход в КТ 🔻
	Местоположение	Файл контрольных точек:	X:\Albina\AG_Emulator\P(
	🖪 Двиокение		At Your Pro_Crimeter 4.
\checkmark	<u>o kt</u>		
	🔘 Зоны		
	🔛 Скорость		
	🚹 Датчик 1		
	🛿 Датчик 2		
	🕄 Датчик 3		
	🖪 Датчик 4		
	Датчик 5		
	🖸 Датчик б		
	🚺 Датчик 7		
	🖸 Датчик 8	-	
	1-Wire t°	Оповещения	

Рис.24 – Оповещение о прохождении КТ.

Условие оповещения – выберите условие оповещения оператора о событии.

Нет координат более, мин – оповещать, если нет координат дольше указанного времени.

Условие оповещения – выберите условие оповещения оператора о событии.

Порог движение/остановка, с – минимальное время движения или остановки, после которого будет определено, что TC движется или остановилось, соответственно, если координаты TC за этот период времени не выходили за переделы радиуса зоны остановки.

Радиус зоны остановки, м – радиус зоны вокруг TC, за пределы которого в течение указанного порога движения/остановки не должны выходить координаты TC для того чтобы определить остановку TC. Радиус зоны остановки следует задавать в метрах, рекомендуемое значение 3..10 метров.

Условие оповещения – выберите условие оповещения оператора о событии.

Файл контрольных точек – выберите файл контрольных точек, по которому будет отслеживаться прохождение TC контрольных пунктов маршрута.



Внимание!

Файл КТ должен иметь формат .chp и не должен содержать самопересекающихся полигонов.

• Зоны.

	Прием			
	Н Местоположение	Условие оповещения:	V:\Albina\AC_Emulator\D	
	В Движение	wann coson.	V: Mona Mo_Children M.	
	© KT			
Z	<u>о зоны</u>			
	🔛 Скорость			
	П Датчик 1			
	2 Датчик 2			
	🛃 Датчик З			
	🚺 Датчик 4			
	🔁 Датчик 5			
	6 Датчик 6			
	🕅 Датчик 7			
	🚯 Датчик 8			
	1-Wire t°	Оповещения		
		1		_

Рис.25 - Оповещение о прохождение зон.

• Скорость.

Прием			_
Местоположение	Условие оповещения:	Превышение скорости	*
Движение	Порог скорости	60	÷
© KT	Максимальная скорость, км/ч	120	-
	максимальное ускорение, н/с-	3	Ŧ
О ЗОНЫ			
Корость			
🚺 Датчик 1			
🛿 Датчик 2			
🕄 Датчик З			
🚺 Датчик 4			
🔂 Датчик 5]		
Датчик 6			
🕅 Датчик 7			
В Датчик 8			
1-Wire to	Оповещения		

Рис.26 – Оповещение о превышении скорости.

Условие оповещения – выберите условие оповещения оператора о событие.

Файл геозон – выберите файл контрольных точек, по которому будет отслеживаться прохождение TC контрольных пунктов маршрута.



Внимание!

Файл геозон должен иметь формат .chp и не должен содержать самопересекающихся полигонов.

Условие оповещения – выберите условие оповещения оператора о событии.

Порог скорости – пороговое значение скорости, при превышении которого необходимо оповестить оператора.

Максимальная скорость, км/ч – максимально допустимое значение скорости. Если скорость TC окажется выше максимальной, то считать координаты недостоверными.

Максимальное ускорение, м/с² – максимально допустимое значение ускорения. Если ускорение TC окажется выше максимального, то считать координаты недостоверными. Данный фильтр позволяет отфильтровывать скачки координат.

• Датчик 1 (2..8).

	Прием		
	Местоположение	Условие оповещения:	Датчик выкл. •
	🛯 Движение		Датчик вкл Все
	© KT		
	🔘 Зоны		
	🔛 Скорость		
\checkmark	<mark>11</mark> Датчик 1		
	🛿 Датчик 2		
	😢 Датчик 3		
	🖪 Датчик 4		
	Б Датчик 5		
	🖸 Датчик б		
	🚺 Датчик 7		
	🕃 Датчик 8		
	1-Wire to	Оповещения	

Рис.27 – Оповещение о срабатывании датчиков.

Условие оповещения – выберите условие оповещения оператора о событии.

Пользователь может задать произвольное название датчиков. Для того чтобы изменить название дважды нажмите левой кнопкой мыши на строке с названием датчика. В появившемся окне введите нужное название. События по датчику будут отображаться с указанным названием (в окне событий, в истории и в отчетах).

• 1-Wire t⁰.

	Прием		МаксТ1*	MakcT2**	МинТ***
	П Местоположение	🗹 Температура 1	20 🗘	10 🗘	-10 🗘
	🔁 Двискение	🗹 Температура 2	150 🗘	-273 🗘	-50 🛟
	Ø KT	🗌 Температура 3	-273 🗘	-273 🗘	-273 🗘
	🔘 Зоны	Температура 4	-273 0	-273 🗘	-273 0
	😰 Скорость	Temperatura 5	-273 *	-273 *	-273 *
	🚺 Датчик 1	тенцература 5	-275 -		-275 -
	🛿 Датчик 2	Температура 6	-273 🗘	-273 👙	-273 📜
	🖸 Датчик 3	Температура 7	-273 👙	-273 📜	-273 📜
	🖸 Датчик 4	П Температура 8	-273 +	-273 +	-273 👙
	🔁 Датчик 5	 Максимальная критическая температура, °C Максимальная докритическая температура, °C Минимальная критическая температура, °C 			
	🖸 Датчик б				
	🕅 Датчик 7				
	🕄 Датчик 8				
\checkmark	1-Wire to	Оповещения			

Рис.28 – Оповещение о критических значениях температуры.

Для каждого температурного датчика (до 8 датчиков), подключаемого к терминалу по интерфейсу 1-Wire необходимо настроить следующие параметры:

МаксТ1 (Максимальная критическая температура) – максимально допустимое значение температуры, считаной с датчика 1-Wire. Включите галочку напротив значения температуры соответствующего датчика, для того чтоб оповещать диспетчера при превышении температуры максимально критического значения.

МаксТ2 (Максимальная докритическая температура) – значение температуры ниже максимальной, при превышение которой необходимо оповестить оператора. Для включения оповещения установите галочку напротив значения температуры.

МинТ (Минимальная критическая температура) – минимальное значение температуры. Включите галочку напротив значения температуры для того, чтобы оповещать диспетчера при понижении температуры ниже минимального значения.

Пользователь может задать произвольное название датчиков 1-Wire. Для того чтобы изменить название дважды нажмите левой кнопкой мыши на строке с названием датчика (например **Температура 1**). В появившемся окне введите нужное название. События по данному датчику будут отображаться с указанным названием.